



คู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม



○ เมื่อใช้งานโหมด digital (DV)
(สองพิน UT-118 Digital unit)

- D- แสดงการใช้ digital code (CSQL) Squelch
- @- แสดงการใช้ call sign (DSQL) Squelch
- B- แสดงพร้อมกัน -D- หรือ -@- เมื่อใช้ฟังก์ชัน pocket beep (CSQL หรือ DSQL)

➡ ความแรงสัญญาณที่ได้รับ

▼ ▼₁ ▼₂ ▼₃ ▼₄

สัญญาณอ่อน ← → สัญญาณแรง

➡ ระดับสัญญาณของช่อง

■ ■ ■

ต่ำ กลาง สูง

⑧ ➡ แสดงเมื่อได้รับสัญญาณ หรือสเคลวซ์เปิด

➡ กระพริบในขณะ monitor

⑨ กระพริบเมื่อได้รับ pager
(จะแสดงเมื่อใช้ Option Digital unit)